

SAUNA

1. Paina I/O-painiketta kytkeäksesi kiukaan päälle.
2. (Jos haluat käynnistää kiukaan yhden kerran esiajastuksella, paina kerran SET-painiketta. Keltainen LED vilkkuu ja näytöllä näkyy nollat. Tämän jälkeen voidaan asettaa haluttu esiajastus 30 min portaissa +/- painikkeilla.)
3. (Jos haluat säätää kiukaan päälläoloaika, paina jälleen SET-painiketta. Vihreä LED vilkkuu ja näytöllä näkyy muistissa oleva päälläoloaika. Tämän jälkeen voidaan asettaa haluttu päälläoloaika +/- painikkeilla.)
4. (Jos haluat säätää kiukaan lämpötilaa, paina jälleen SET-painiketta. Punainen LED vilkkuu ja näytöllä näkyy muistissa oleva lämpötila-asetus. Tämän jälkeen voidaan asettaa haluttu lämpötila +/- painikkeilla. Suositeltu lämpötila on noin 70°C.
5. (Tämän jälkeen painetaan vielä kerran SET-nappia, jolloin kiuas menee asetettuun tilaan ja LEDit palavat kiinteästi osoittaen sen hetkisen tilan.)
6. Sauna on lämmin noin puolen tunnin kuluttua.

1. Press I/O button to switch sauna on.
2. (If you want to start the sauna once with a preset time, press the SET button once. The yellow LED flashes and the display shows zeros. After that, you can set the desired preset time in steps of 30 min using the +/- buttons.)
3. (If you want to adjust the sauna's operating time, press the SET button again. The green LED flashes and the display shows the on time in the memory. After that, you can set the desired operating time with the +/- buttons.)
4. (If you want to adjust the temperature of the stove, press the SET button again. The red LED flashes and the temperature setting in the memory is shown on the screen. After that, the desired temperature can be set with the +/- buttons. The recommended temperature is about 70°C.
5. (After this, the SET button is pressed once more, and the heater goes into the set state and the LEDs light up steadily, indicating it's current state.)
6. Sauna is ready after 30 minutes.

