


Kultakero hotellihuoneet jäähdytys käyttöohje




- Käynnistä/sammuta jäähdytys painamalla ON/OFF näppäintä.
- Kohdasta MODE valitse jäähdytys/cooling (paina näppäintä niin monesti että tulee lumihiihtäleen kuva).



- Nuoli ylös/alas aseta haluttu lämpötila (suositus 21-23 astetta).



- FAN näppäimestä voit valita halutun puhallustehon (suositus on Auto jolloin teho säätyy tarpeen mukaan automaattisesti).



- Swing näppäimestä voit valita puhalluksen suunnan mihin siivekkeet kääntyvät.



- **Älä käytä lämmitystoimintoa!** Asunnossa on lattialämmitys ja järjestelmät menevät sekaisin jos tätä käytetään lämmitykseen.