






















MIKROAALTOUUNI

Toiminnot

Toiminto		Käyttötila		
	Mikroaalto		Mikroaalto	Mikroaalto Mikroaaltotoiminto kasvisten, perunoiden, riisin, kalan ja lihan kypsentämiseen ja lämmittämiseen.
	Lämmitys		Kiertoilma	Kuumailmapuhallus Voit kuumailmapuhalluksella valmistaa ruokia samalla tavalla kuin perinteisessä uunissa. Mikroaaltotoiminto ei ole aktiivinen. On suositeltavaa esikuumentaa uuni ennen ruoan laittamista uuniin.
			Paahdin ja puhallin	Grilli ja puhallin Tätä toimintoa käytetään myös ruoanlaittoon ja samalla nahan ruskistamiseen.
			Alalämpö ja kiertoilma	Alalämpö + kiertoilma on hyödyllinen paistamiseen, esim. pizza, kostea kakku, hedelmäkakku, kahvikakku.
			Grilli	Grilli Grilli on erityisen hyödyllinen liha- ja kalapalojen kypsentämiseen.
	Yhdistelmätoiminto		Kiertoilma	Mikroaalto + kuumailma Nopeaan paistamiseen.
			Paahdin ja puhallin	Mikroaalto + grilli ja puhallin -toiminto on hyödyllinen pienten liha-, kala- tai vihannespalojen kypsentämiseen ja myös nahan ruskistamiseen.
			Alalämpö ja kiertoilma	Mikroaalto + alalämpö + kiertoilma on hyödyllinen ruokiin, jotka tarvitsevat nopeaa valmistusta ja aterian kuumennusta
			Grilli	Mikroaalto + grilli Tätä toimintoa käytetään nopeaan valmistukseen ja samanaikaiseen nahan ruskistukseen (myös paistetut ruoat). Mikroaalto ja grilli samaan aikaan. Mikroaallot kypsentävät ruoan ja grilli paistaa sen.
<small>AUTO</small>	Automaattiset ohjelmat		P01 - P13	Automaattisen kypsennyksen ohjelmia (13 esimääritettyä ohjelmaa) voidaan käyttää monen tyyppisen lihan kypsentämiseen. Valitse ruoan tyyppi ja sen paino.
			d01 - d03	Sulatus painon mukaan (3 esimääritettyä ohjelmaa). Määritä sulatettavan ruoan paino

Käyttö

Mikroaaltokypsennys

- 1) Voit aloittaa mikroaaltokypsennyksen painamalla  -painiketta. Näytössä vilkkuu "01:00", ja näkyviin tulee mikroaaltokuvake. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, nykyinen tehotaso vahvistuu automaattisesti.
 - 2) Aseta mikroaaltoteho (100 - 900 W) painamalla ensin  ja valitse sitten tehotaso painamalla  tai .
 - 3) Aseta kypsennysaika painamalla ensin  ja valitse sitten aika  - tai  -painikkeella.
- Enimmäiskypsennysaika riippuu virtatasosta. Jos tehoksi asetetaan 900 W, enimmäisaika on 30 minuuttia. Muille tehotasoille se on 90 minuuttia.
- 4) Aloita kypsennys painamalla .














Mikroaaltouunin tehotaulukko:

Kypsennyksen mikroaaltoteho	100 %	80 %	50 %	30 %	10 %
Näyttö	900 W	700 W	450 W	300 W	100 W














Alla oleva taulukko esittää valittavan tehotason ja ateriat, joita voidaan valmistaa tällä tehotasolla.

Teho	Ateria
900 W	- Veden kiehuminen, ruoan lämpimänä pito - Kanan, kalan, kasvien kypsennys
700 W	- Lämpimänä pito Sienten, -> Sienten ja Sienten, meren antimien kypsennys - Muna- ja juustoaterioiden kypsennys
450 W	- Riisin keittäminen, keiton valmistus
300 W	- Sulatus - Suklaan ja voin sulatus
100 W	- Herkkien/hauraiden aterioiden sulatus - Epäsäännöllisen muotoisen ruoan sulatus - Jään pehmenys - Taikinan nostatus














Grilli

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse grillitoiminto painamalla ,  tai . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli .
- 3) Pääset asettamaan grillin tehotason painamalla .
- 4) Säädä grillin tehotasoksi 1 - 3 painamalla  tai .
- 5) Pääset asettamaan ajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla  tai .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .














Kypsennys kiertoilmalla

- 1) Aktivoi kiertoilma painamalla . Symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse kiertoilma painamalla ,  tai . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut kiertoilman, näyttöön tulee symboli .
- 3) Pääset asettamaan lämpötilan painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 50 - 230 °C painamalla  tai .
- 5) Pääset asettamaan kypsennysajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla  tai .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .


















Kypsennys grillitoiminnolla ja puhaltimella

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse grilli ja puhallin painamalla ,  tai . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut grillin ja puhaltimen, näyttöön tulee symboli .
- 3) Pääset asettamaan lämpötilan painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla  tai .
- 5) Pääset asettamaan kypsennysajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla  tai .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .


















Kypsennys alalämmöllä ja kiertoilmalla

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symboli  syttyy näytössä.
- 2) Valitse alalämpö ja kiertoilma painamalla ,  tai . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut alalämmön ja kiertoilman, näyttöön tulee symboli .
- 3) Pääset asettamaan lämpötilan painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla  tai .
- 5) Pääset asettamaan kypsennysajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse haluttu aika 10 minuutista 5 tuntiin painamalla  tai .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .
















Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto ja grilli)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + grilli) painamalla . Näytössä syttyvät symbolit  ja .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + grilli) painamalla ,  tai . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli .
- 3) Pääset asettamaan grillin tehotason painamalla .
- 4) Säädä grillin tehotasoksi 1 - 3 painamalla  tai .
- 5) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla ensin  ja valitse sitten tehotaso painamalla  tai . Oletustehotaso on 300 W.
- 6) Pääset asettamaan kypsennysajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla  tai .
- 7) Käynnistä kypsennys painamalla .


















Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + kiertoilma)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + kiertoilma) painamalla . Näytössä syttyvät symbolit  ja .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + kiertoilma) painamalla ,  tai . Grilli on oletusarvoisesti asetettu tasolle 3. Grillitoiminnon valinnan jälkeen näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta lämpötila (50 - 230 °C) painamalla ensin  ja valitse sitten lämpötila painamalla  tai .
- 4) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla ensin  ja valitse sitten tehotaso painamalla  tai .
- 5) Pääset asettamaan kypsennysajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla  tai .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .








Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + grilli ja puhallin)

- 1) Aktivoi kuumennustoiminto painamalla , jolloin symbolit  syttyvät näytössä.
- 2) Valitse grilli ja puhallin painamalla ,  tai . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun olet valinnut grillin ja puhaltimen, näyttöön tulee symboli .
- 3) Pääset asettamaan lämpötilan painamalla .
- 4) Aseta lämpötilaksi 100 - 230 °C painamalla  tai .
- 5) Pääset asettamaan mikroaaltotehon (100 - 700 W) painamalla ensin  ja valitse sitten tehotason painamalla  tai . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 6) Pääset asettamaan kypsennysajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla  tai .
- 7) Käynnistä kypsennys painamalla .








Kypsennys yhdistelmätoiminnolla (mikroaalto + alalämpö + kiertoilma)

- 1) Aktivoi yhdistelmätoiminto (mikroaalto + alalämpö + kiertoilma) painamalla . Näytössä syttyvät symbolit  ja .
- 2) Valitse yhdistelmätoiminto (mikroaalto + alalämpö + kiertoilma) painamalla ,  tai . Oletusarvoinen kypsennyslämpötila on 180 °C. Kun kiertoilmatoiminto on valittu, näyttöön tulee symboli .
- 3) Aseta lämpötila (100 - 230 °C), painamalla ensin  ja paina sitten  tai .
- 4) Aseta mikroaaltoteho (100 - 700 W) painamalla ensin  ja valitse sitten tehotaso painamalla  tai . Oletusarvoinen tehotaso on 300 W.
- 5) Pääset asettamaan kypsennysajan painamalla . Oletuskypsennysaika on 10 minuuttia. Valitse halutuksi ajaksi 10 - 90 minuuttia painamalla  tai .
- 6) Käynnistä kypsennys painamalla .

Sulatus painon mukaan









- 1) Aktivoi sulatus painon mukaan painamalla .
- 2) Valitse D01 (liha) tai D02 (kasvikset) painamalla  tai .
- 3) Paina .
- 4) Valitse aterian paino väliltä 200 - 1 000 g (D01 - liha) tai 100 - 500 g (D02 - kasvikset) painamalla  tai .
- 5) Aloita sulatus painamalla .

Sulatus ajan mukaan

- 1) Aktivoi sulatus ajan mukaan painamalla .
- 2) Valitse D03 painamalla  tai .
- 3) Paina .
- 4) Valitse sulatusaika (enint. 90 min) painamalla  tai .
- 5) Aloita sulatus painamalla .

Kypsennys esimääritettyjen ohjelmien avulla

Laitteessa on 13 esimääritettyä kypsennysohjelmaa. Kun olet valinnut ohjelman, aseta aterian paino. Teho ja lämpötila asetetaan automaattisesti.

- 1) Aktivoi automaattitoiminto painamalla .
- 2) Valitse esimääritetty ohjelma P01 - P13 painamalla ,  tai .
- 3) Paina .
- 4) Valitse aterian paino [g] painamalla  tai .
- 5) Käynnistä kypsennys painamalla .



Esimääritettyjen ohjelmien taulukko:



Ohjelma	Luokka	Ateria
P01**	Kasvikset	Tuoreet kasvikset
P02**	Lisukkeet	Perunat - kuoritut/keitetyt
P03*	Lisukkeet	Perunat - paistetut Käännä ruoka äänimerkin jälkeen. Yhdistelmäkypsennyksen seuraava vaihe alkaa automaattisesti.
P04	Siipikarja/kala	Kana-/kala-annokset Käännä ruoka äänimerkin jälkeen. Yhdistelmäkypsennyksen seuraava vaihe alkaa automaattisesti.
P05*	Paistaminen	Kakku
P06*	Paistaminen	Omenapiirakka
P07*	Paistaminen	Piiras
P08**	Lämmitys	Juoma/keitto
P09**	Lämmitys	Ateria lautasella
P10**	Lämmitys	Kastike/pata/ateria
P11*	Pakastettu ruoka	Pakastettu pizza
P12*	Pakastettu ruoka	Pakastetut ranskalaiset
P13*	Pakastettu ruoka	Pakastettu lasagne

- Ohjelmissa, joissa on symboli *, on lämpimänäpito vaihe. Tämän vaiheen aikana kypsennysaika pysähtyy, ja näyttöön tulee lämpimänäpitosymboli. Hälytys ilmoittaa lämpimänäpitoajan päättymisen, ja symboli vilkkuu.
- Ohjelmia, joissa on symboli **, voi käyttää vain mikroaaltotoiminnossa.



Lämpimänäpito



Lämpimänäpito toiminnon voi aktivoida seuraavissa toiminnoissa: kiertoilma, grilli ja puhallin, yhdistelmä (mikroaalto + kiertoilma), yhdistelmä (mikroaalto + grilli ja puhallin).

1) Paina , näyttöön tulee symboli .

2) Käynnistä painamalla . Kun oikea lämpötila saavutetaan, kuulet kolme äänimerkkiä. Lämpimänäpito toiminto voidaan pysäyttää avaamalla ovi tai painamalla . Huomautus: Lämpimänäpito toiminto toimii vain, kun on valittu jokin edellä kerrotuista toiminnoista. Lämpimänäpito toiminnon aikana mikroaaltotoiminto on poissa käytöstä.

Lapsilukko

Lapsilukon asettaminen: Kun laite on valmiustilassa, paina  3 sekuntia. Kuulet pitkän äänimerkin, joka osoittaa, että lapsilukko on päällä, ja näyttöön tulee symboli .

Lapsilukon poistaminen käytöstä: Kun lapsilukko on päällä, paina  3 sekuntia. Kuulet pitkän äänimerkin, joka osoittaa, että lapsilukko on poistettu päältä, ja näyttöön tulee symboli .