

ASTIANPESUKONE

Avaa astianpesukoneen hana. Sulje hana pesun jälkeen.



KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Käännä ohjelmavalitsinta myötäpäivään, kunnes haluamasi ohjelman numero on ohjelman merkin kohdalla.
3. Paina virtakytkintä; virtakytkimen merkkivalo syttyy ja pesuohjelma alkaa automaattisesti.
4. Pesuohjelman päätyttyä, kytke virta pois laitteesta painamalla virtakytkintä.
5. Sulje vesihana.
6. Avaa luukku ja odota muutama minuutti ennen astioiden poistamista, näin astiat ehtivät jäähtymään ja kuivuvat paremmin.

PESUOHJELMAT

Ohjelma	Likaisuusaste ja astiatyyppi	Ohjelman valitsimen alkuasento	Ohjelman kuvaus	(3) Kulutusarvot		
				Ohjelman kesto (minuutteja)	Energian kulutus (kWh)	Veden kulutus (litroja)
Esipesu 	Vajaatäyttö. Varsinainen pesu tapahtuu myöhemmin. Ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.	1	1 kylmä huuhtelu (tällä esitetään ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin).	10	0,1	12
(1) Normaali 65° + esipesu 	Normaalisti likaantunut. Astiatot, ruokailuvälineet, padat ja kattilat	2	Kylmä esipesu Pesu 65°C 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	115 - 125	0,8 - 0,9	13 - 15
Normaalipesu 65° 	Normaalisti likaantunut. Astiatot ja ruokailuvälineet	3	Pesu 65°C 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu Kuivaus	90 - 100	0,8 - 0,9	10 - 11
(2) Pika 65°	Vähän likaantunut. Astiatot ja ruokailuvälineet	4	Pesu 65°C 1 lämmin huuhtelu	35 - 40	0,8 - 0,9	10 - 12