

Chromecast käyttöohje yhdistäminen telkkariin

1. Avaa TV kaukosäätimen on/off painikkeesta 

Huom! Cast-toiminnon käynnistyminen voi kestää pari minuuttia

2. Paina TV:n kaukosäätimestä source-painiketta  ja valitse HDMI1

3. Liity äylaittellesi langattomaan verkkoon

PYHA_FREE_WLAN

4. Skannaa näytöllä näkyvä QR-koodi

TAI

Mene äylaitteesi selaimella osoitteeseen 10.38.0.5

Syötä näytöllä näkyvä 5-merkinen koodi ja paina Connect

5. Aloita katselu haluamastasi sovelluksesta

Paina Cast-painiketta 

TV näkyy Cast-valikossa huoneen nimellä