

SAUNA

1. Paina Päälle/Pois painiketta.
2. Ylempi näytöstä näyttää kolmea viivaa (- - -) ja alempi vilkuttaa lukemaa 0.00. Paina OK tai odota n. 5 sekuntia.
3. Aseta lämpötilaksi 65 astetta +/- näppäimillä. Paina OK tai odota n. 5 sekuntia.
4. Aseta saunomisajaksi 2.00 (2 tuntia) +/- näppäimillä. Paina OK tai odota n. 5 sekuntia.
5. Sauna on lämmin noin 30 minuutin kuluttua.
6. Muiden toimintojen käyttöohjeet löydät käyttöohjekansiosta

