

UUNI SCHLOSSER

OHJAUSPANEELIN SYMBOLIEN MERKITYKSET

	Tuuletin		Ala- sekä ylälämpövastus
	Turbo-lämpövastus + tuuletin		Valo
	Ala- sekä ylälämpövastus + tuuletin		Alalämpövastus + tuuletin
	Grillivastus+ tuuletin		Grilli + pyörivä grillivarsi
	Grilli		Grillivastus+ uunivalo
	Ylälämpövastus		Käsinohjaus
	Alalämpövastus		Grilli + valo + pyörivä grillivarsi
	Pyörivä grillivarsi		Valo + pyörivä grillivarsi
	Tuuletin + pyörivä grillivarsi		Tuuletin + uunivalo

KÄYTTÖ

1. Paina säätimiä jolloin ne nousevat esille ohjauspaneelistä.
2. Säädä haluttu lämpötila termostaattikytkimellä.
3. Valitse sopiva uunitoiminto.
4. Kypsennyksen päätteeksi käännä molemmat valitsimet 0-asentoon.